

Palo-oven saranan säätö ja sisäosien vaihto:

1. Poista mutteri kiristyskiilan puoleisesta päästä
2. Poista kiristyskiila, jousen kireyttä löystämällä, toisen pään mutterista
- 2.1 Kiristä jousi mutteria vääntämällä $\frac{1}{2}$ kierrosta kerrallaan myötäpäivään
- 2.2 Lukitse kireys kiristyskiilalla ja laita mutteri paikoilleen

Jos vaihdat sisäosat jatka:

3. Poista akseli
4. Nosta ovi pois paikaltaan
5. Poista laakeri putken lovetusta päädyistä
6. Ota jousi pois
7. Laita uusi jousi paikalleen
8. Laita laakeri takaisin paikalleen
9. Nosta ovi paikalleen
10. Laita uusi akseli paikalleen
11. jatka, katso kohta 2.1 sekä 2.2

